

BubbleFlush Waterstop



Beschreibung

Um den oberen Teil der Toilette zu reinigen, muss der Wasserspiegel steigen. Der Waterstop schließt den Siphon und lässt das Wasser in die Toilette fließen, wenn die Spültaste gedrückt wird. Verwenden Sie den BubbleFlush, um die Reinigung unter Wasser durchzuführen. Nach der Reinigung kann der Griff des Waterstop leicht nach oben gezogen werden, damit das Wasser

Spezifikationen

Artikelnummer	10401109
Farbe	Grau
Größe	58cm
Verpackung	Karton

Ähnliche Produkte



BubbleFlush

10401009

BubbleFlush Softtasche

10401389