

Cadre pour chiffon à poussière, flexible



Description

Cadre pratique pour dépeussier les objets.

- Manche remplaçable
- Flexible pour dépeussier les zones difficiles d'accès
- Aspect gris adapté à tous les environnements

Spécifications


Référence	03030559
-----------	----------

Couleur	Gris
---------	------

Taille	36cm
--------	------

Unité	Set
-------	-----

Produits associés



Manchon à poussière en microfibre

03040160