

Cadre pour chiffon à poussière, flexible



Description

Cadre pratique pour dé poussiérer les objets.

- Manche remplaçable
- Flexible pour dé poussiérer les zones difficiles d'accès
- Aspect gris adapté à tous les environnements

Spécifications

Référence	03030559
Couleur	Gris
Taille	36cm
Unité	Set

Produits associés



Manchon à poussière en microfibre

03040160