


Microfaser Flachmop (feucht zu gebrauchen)




Beschreibung

Feuchten Sie den Microfaser-Flachmop, auch oft Bodenmop genannt, leicht mit Wasser an für die Reinigung von Böden, Wänden, Türen und anderen harten Flächen. Der Flachmop benötigt nur sauberes Wasser und muss nach Gebrauch bei maximal 95 Grad gewaschen werden. Die Rückseite dieses Mops ist mit einem Klettverschluss versehen, der eine gute Haftung am Rahmen

Spezifikationen

Artikelnummer	03040552
Farbe	Rot
Größe	28cm
Verpackung	Set

Ähnliche Produkte



Flachmophalter

03030458

Warnschild für nasse Boden

10163109

Microfaser Flachmop (feucht zu gebrauchen)

Varianten

Artikelnummer	Größe	Farbe	Verpackung	Inhalt	Abmessung Karton	EAN Code HE
03040550	28cm	Blau	Set	5	l31.5 x b31 x h34	4004188133983
03040560	45cm	Blau	Set	5	l31.5 x b31 x h34	4004188133990
03040570	63cm	Blau	Set	5	l31.5 x b31 x h34	4004188140158
03040552	28cm	Rot	Set	5	l31.5 x b31 x h34	4004188134003
03040562	45cm	Rot	Set	5	l31.5 x b31 x h34	4004188134010
03040572	63cm	Rot	Set	5	l31.5 x b31 x h34	4004188140165
03040561	45cm	Gelb	Set	5	l31.5 x b31 x h34	4004188151567
03040564	45cm	Grün	Set	5	l31.5 x b31 x h34	4004188151574