

# Bloque-eau BubbleFlush



## Description

Afin de nettoyer le haut du bol, il faut faire monter le niveau de l'eau dans la cuvette. Le bloque-eau obstrue le siphon, permettant ainsi à l'eau de s'écouler dans la cuvette lorsqu'on actionne la chasse d'eau. Utilisez le BubbleFlush pour nettoyer la partie immergée dans l'eau. Après le nettoyage, la poignée du bloque-eau peut être légèrement tirée vers le

## Spécifications

|           |          |
|-----------|----------|
| Référence | 10401109 |
| Couleur   | Gris     |
| Taille    | 58cm     |
| Unité     | Boîte    |

## Produits associés



### BubbleFlush

10401009

### BubbleFlush Soft Case

10401389